

1. Allgemeine Lagerbedingungen

Nachfolgende Punkte müssen beachtet werden, damit kein Schaden am hicoTEC® Material, durch unsachgemäße Lagerung, entsteht.

- Der Lagerraum soll kühl, trocken und mäßig gelüftet sein
- Eine witterungsungeschützte Lagerung im Freien ist nicht zulässig
- Das Lagern in feuchten Räumen ist zu vermeiden, um Kondensation im oder am Material zu verhindern.

2. Transport und Lagerung

- Bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen, wenn notwendig.
- Das Material spannungsfrei, das heißt ohne Zug, Druck oder sonstige Verformung, lagern.
- Die Rollen frei hängend lagern, damit keine Druckstellen entstehen, können z.B. folgende Hilfsmittel verwendet werden.
 - Seitenscheiben
 - Regalvorrichtung
 - Abwickeleinrichtung
- Von Hitze- und Zündquellen fernhalten
- Das Material gegen Abwickeln und Teleskopieren sichern.

Bei anwendungstechnischen Fragen unterstützen wir Sie gerne:

info@frenzelit.com, Phone: +49 9273 72-0